

## วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

### วิธีการดูแลรักษาแป้นพิมพ์(keyboard)

1. ปิดฝุ่นและทำความสะอาดเป็นประจำ
2. อย่าทำน้ำหกถูกแผงแป้นพิมพ์
3. คลุมผ้าทุกครั้งหลังการใช้งาน

### วิธีการดูแลรักษาจอภาพ (Monitor)

1. ทำความสะอาดหน้าจอ
2. อย่านำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพ

### วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)

1. ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งาน
2. เมื่อกระดาษติดอย่ากระชากให้ค่อยๆดึงออก

### วิธีการดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)

1. ควรวางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์ทุกครั้ง
2. อย่ากระแทกเมาส์กับพื้น
3. ทำความสะอาดเมาส์บริเวณลูกกลิ้ง

### วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง (case)

1. ไม่ควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
2. ไม่ควรทำน้ำหรืออาหารหกใส่เครื่อง

### การดูแลรักษาแผ่นดิสก์ (Diskette)

1. ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปไว้ในที่ที่มีความชื้นสูงหรือเปียก
2. ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปเข้าใกล้กับวัตถุที่มีสนามแม่เหล็ก
3. ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปวางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือที่มีแสงแดดส่องถึง
4. ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นดิสก์ถ้าจะต้องเขียนให้เขียนลงบนป้าย

ที่มีชื่อไว้สำหรับติดบนแผ่นดิสก์

5. ไม่ควรงอแผ่นดิสก์ เพราะอาจจะทำให้แผ่นชำรุดและอาจจะทำให้ไม่สามารถ

เก็บบันทึกข้อมูลได้

6. ห้ามนำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่กำลังอ่านข้อมูล

### การดูแลรักษาแผ่นซีดี (Cd)

1. ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่อง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ
2. ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดี เนื่องจากจะทำให้แผ่นซีดีเกิดรอย

ขีดข่วนและเสียหาย ใช้งานไม่ได้

3. การจัดแผ่นซีดีที่ถูกต้อง ควรใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางใส่ลงไปที่ย่อตรงกลางของแผ่นแล้วใช้นิ้วอื่นจับตรงส่วนขอบของแผ่น ไม่ควรใช้มือจับบริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังของแผ่นซีดี เนื่องจากคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกบนมืออาจทำให้แผ่นซีดีใช้งานไม่ได้เท่าที่ควร

4. ไม่ควรงอแผ่นซีดี เนื่องจากแผ่นซีดีเป็นพลาสติกแข็งไม่มีความยืดหยุ่นซึ่งอาจจะทำให้แผ่นซีดีมีโอกาสแตกหักได้ง่าย